

BRACCIOLO AUDI A2 Istruzioni di montaggio

TEMPO STIMATO DI MONTAGGIO 20 MINUTI

COSA FARE	VISUALIZZAZIONE	COSA SERVE
1) RIMUOVERE IL POSACENERE POSTERIORE		
2) CON UN CUTTER TAGLIARE IL BORDO ANTERIORE DELLA LARGHEZZA DELLA STAFFA, COME MOSTRATO NELLA FOTO		
3) POSIZIONARE LA STAFFA COME MOSTRATO IN FOTO DENTRO ALLA FESSURA CREATA CON IL TAGLIO E SEGNARE I 2 FORI CON UN PENNARELLO		
4) ESEGUIRE I 2 FORI CON UNA PUNTA DA 4 MM. DI DIAMETRO		
5) FISSARE LA STAFFA SUI DUE FORI ESEGUITI CON LE VITI FORNITE E RIMONTARE IL POSACENERE		